

# nova

## DE QUOI S'AGIT-IL?

Le vibrateur lapin est, de loin, le vibrateur le plus communément acheté — mais selon les études, les femmes ne l'utilisent pas. Ces vibrateurs ne semblent pas tenir leur promesse en matière de double stimulation et ce, principalement parce que le contact entre les « oreilles de lapin » et le clitoris est interrompu lors de chaque mouvement. C'est sur la base de cette information que l'équipe de designers de We-Vibe a conçu Nova : un appareil au design amélioré inspiré du classique vibrateur lapin. Nova a lui-même été soigneusement conçu d'où son design innovateur. Avec Nova 2 ce design a été raffiné en se basant sur les essais et rétroactions de nombreuses utilisatrices établissant par le fait-même une toute nouvelle norme.

Le nouveau et amélioré Nova 2 offre un plaisir ininterrompu, même lors de vos manœuvres les plus audacieuses. Le stimulateur externe du Nova 2 épouse vos mouvements afin d'offrir un contact en continu avec le clitoris, tandis que le stimulateur de point G interne offre un positionnement ajustable qui saura épouser votre anatomie unique — contact constant, plaisir ininterrompu.

## EN QUOI NOVA 2 SE DÉMARQUE-T-IL?

### 1. Faites l'expérience d'un orgasme hybride explosif grâce à la double stimulation simultanée.

Faites l'expérience d'un orgasme hybride grâce à Nova 2 — le grondement de ses vibrations en contact en continu avec le clitoris combiné à la stimulation du point G provoque des sensations d'un tout autre niveau.

### 2. Positionnement ajustable pour épouser votre anatomie.

Le stimulateur de point G ajustable du Nova 2 est réglable, ce qui lui permet d'épouser parfaitement votre anatomie. Ainsi, vous ressentez les vibrations exactement à l'endroit où vous les voulez. Le positionnement de l'appareil est facile à ajuster et le tout reste bien en place une fois que vous avez trouvé l'ajustement parfait.

### 3. Ergonomie et facile à utiliser.

La poignée ergonomique rend l'expérience plus confortable qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Quant au design du produit, il fait en sorte que vous n'aurez pas à constamment repositionner l'appareil.


### 4. Amusez-vous à deux, même lorsque la distance vous sépare.

Grâce à l'application gratuite We-Connect™, vous pouvez vous amuser et partager le contrôle du Nova 2 à distance, créer des vibrations personnalisées et même le combiner à d'autres produits We-Vibe.

## C'EST POUR QUI?

Nova 2 s'adresse aux consommateurs qui sont déjà familiers avec la catégorie de vibrateurs « lapin » classiques mais qui souhaitent essayer quelque chose de différent et de plus haut de gamme.


Son accessibilité, son design épuré, son aspect modulable intuitif et ses possibilités d'ajustement personnalisé font de Nova 2 une option intrigante. Les couples peuvent utiliser Nova 2 pour ajouter une nouvelle étincelle à leurs moments intimes. Ils peuvent également utiliser We-Connect™ pour s'amuser à distance lorsqu'ils ne peuvent être ensemble.



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Positionnement ajustable
- Poignée ergonomique
- Tige flexible
- Double stimulation
- Complètement étanche
- Compatible avec l'application We-Connect™
- Câble USB avec broches de charge magnétiques
- Durée de fonctionnement: 120 minutes
- Durée de rechargement: 90 minutes
- Silicone sans danger pour le corps
- Système de verrouillage
- + de 10 modes

## MODES DE VIBRATION




+ créez votre mode personnalisé avec l'appli We-Connect™


## QUE RETROUVE-T-ON DANS LA BOÎTE?



## INTERFACE UTILISATEUR




## DIMENSIONS



## COMMENT L'UTILISER

Insérer le stimulateur de point G dans le vagin et laisser reposer le stimulateur externe sur le clitoris. La partie recourbée du stimulateur fléchit lors des mouvements ce qui lui permet de demeurer positionnée sur le clitoris en tout temps. À l'aide des boutons, ajustez le mode et l'intensité des vibrations et choisissez d'activer soit le moteur interne (stimulateur de point G), soit le moteur externe (stimulateur clitoridien) ou les deux à la fois (double stimulation).



## COMMENT EN FAIRE LA DÉMO

- Présentez Nova 2 au consommateur. Expliquez en quoi son design et ses fonctions dépassent le niveau de performance du vibreur lapin classique.
- Montrez le positionnement ajustable de Nova 2. Expliquez que le stimulateur de point G est ajustable ce qui permet à l'utilisatrice de trouver le positionnement qui convient parfaitement à son anatomie unique. Mentionnez qu'une fois l'ajustement parfait trouvé, Nova 2 demeurera bien en place.
- Démontrez le fonctionnement de Nova 2 à l'aide de vos mains. Mettez en évidence l'aspect flexible du stimulateur clitoridien.
- Allumez Nova 2 et attirez l'attention du consommateur sur le grondement de ses vibrations ainsi que sur les différents modes de vibration. Tendez Nova 2 au consommateur et invitez-le à ressentir les vibrations en tenant Nova 2 à la main. Faites remarquer au consommateur à quel point les vibrations sont silencieuses.
- Expliquez comment allumer et éteindre Nova 2 et la façon de modifier le mode de vibration et le niveau d'intensité des vibrations à l'aide des boutons présents sur l'appareil.
- Mentionnez que Nova 2 est complètement étanche et qu'il peut être utilisé sous l'eau.
- Appairez Nova 2 à l'appli We-Connect™ faites une démonstration de la manière dont le Nova 2 peut être contrôlé à distance – que ce soit de l'autre bout de la pièce ou l'autre bout du monde.
- Soulignez le niveau de qualité We-Vibe — sans danger pour le corps, rechargeable, garantie de 2 ans.
- Mentionnez les contacts de charge magnétiques et la fonction de rechargement et montrez comment les broches de charge se fixent solidement aux contacts de charge.
- Expliquez qu'afin de préserver la charge de la pile, Nova 2 se met automatiquement en mode veille après 30 minutes d'inactivité – ce qui inclut les périodes durant lesquelles aucun changement au mode de vibration ou à l'intensité n'aura été effectué. Pour modifier ce réglage et pour garder l'autonomie de Nova 2 en mode veille jusqu'à un maximum de 4h, allez dans le menu réglages de We-Connect™ > We-Vibe Délai d'inactivité.
- Montrez comment activer la fonction de verrouillage en tenant enfoncés les boutons plus et moins simultanément pendant 3 secondes. Cette fonction empêche Nova 2 de s'activer accidentellement. Le système de verrouillage se désactive automatiquement une fois la recharge de l'appareil complétée ou si vous tenez enfoncés les boutons plus et moins pendant 3 secondes.